



DE

Ausführung

Der Bilderrahmen besteht aus robustem Polystyrol, das einen sicheren Schutz für Ihre Fotos und Erinnerungsstücke bietet. Er ist mit sicherem Acrylglas ausgestattet, das beidseitig kratzfest ist und somit Langlebigkeit und Ästhetik garantiert. Der Rahmen ist umweltfreundlich, aus nachhaltigen Materialien gefertigt, und sein universelles Design passt perfekt zu jedem Einrichtungsstil. Dank der Möglichkeit, ihn vertikal oder horizontal aufzuhängen, bietet er maximale Flexibilität.

Vor der Montage

Stellen Sie sicher, dass der Rahmen und das Acrylglas keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen. Wählen Sie eine trockene, saubere und ebene Wand und vermeiden Sie Bereiche mit hoher Feuchtigkeit. Bereiten Sie eine Wasserwaage, einen Bleistift und geeignete Haken oder Nägel vor, die dem Gewicht des Rahmens entsprechen.

Schritt-für-Schritt-Montage

1. Befestigen Sie Haken oder schlagen Sie Nägel an den markierten Stellen in die Wand. Verwenden Sie bei Beton- und Ziegelwänden Dübel, bei Holz- oder Gipswänden genügen Haken oder Nägel. **2.** Hängen Sie den Rahmen mithilfe der Halterungen auf der Rückseite auf, entweder vertikal oder horizontal. **3.** Überprüfen Sie abschließend, ob der Rahmen stabil und gerade hängt, und nehmen Sie bei Bedarf Korrekturen vor.

Wie reinigt man den Rahmen?

Reinigen Sie das Acrylglas und den Rahmen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie scharfe Werkzeuge, scheuernde Materialien oder aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Regelmäßiges, sanftes Abwischen sorgt dafür, dass der Rahmen ästhetisch bleibt und Ihre Fotos vor Staub geschützt sind.

WICHTIG! Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung des Produkts.

Stellen Sie sicher, dass der Rahmen ordnungsgemäß auf einer stabilen Oberfläche montiert ist. Schützen Sie das Produkt vor Stößen, Kratzern und Kontakt mit scharfen Gegenständen. Lagern Sie es an einem trockenen, schattigen Ort, um Haltbarkeit und ästhetisches Aussehen zu erhalten. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Schäden zu vermeiden. Entsorgen Sie das Produkt nach Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zu Beschädigungen des Produkts oder Sicherheitsrisiken führen.

